



適用本機：ベジマスターTA700・800 スーパーベジマスターTA850・950・1050

FUJIKI
FARM MACHINES
AND IMPLEMENTS DEVELOPMENT WORK

ハッスル 発走流ロータリマルチ

流れるような走行姿勢が発見できます。


ハッスル平畝ロータリマルチ FRML150



ハッスル平高畝ロータリ FRH150・180




●畝仕様(mm)




※()内の数値は、オプション[延長部品 FRML-210]のセットが必要です。

●畝仕様(mm)



※()内の数値は、FRH150の寸法です。
※別売[延長部品 FRH-240]のセットで2400のマルチシートまで対応。

ハッスル小畝ロータリ FRS30




※写真はFRS30-ESとFRS-30B

ハッスルハウス平高畝ロータリ FRW180




※ハウス部品を外し、別売「ハッスル平高畝マルチ」を装着すると畝立てマルチ作業も出来ます。


●畝仕様(mm)



●畝仕様(mm)



調深ハンドル




調深ハンドルで爪の深さを調整し土量をコントロール。畝の高さや土壌条件に合わせてハンドル一本の調整で快適な作業を行えます。調深ハンドルは軽く回せる設計になっているので、作業中でも調整が行えます。

開口踏付車輪




踏付車輪をプラスチック(ナイロン樹脂)にし、270° 開口のスポークにしました。開口部から土を入れることにより、畝側からも覆土するのでマルチシートの折れ曲がりを防ぎ、確実にトコ状に張ることが出来ます。スポンジを強度アップ。ボロボロになりません。

ワンタッチ交換



支点移動式



マルチ作業の時、アームを反転させるだけでセット完了です。支点が自動的に移動するためアーム反転時に支点越えのショックがなく、安全に楽に行うことが出来ます。反転時のバネ圧は弱くなり反転しやすく。作業状態ではバネ圧が強くなりしっかり覆土出来ます。

オプション


かん水チューブ部品

うねとマルチシートの間にかん水チューブを敷設することができます。




テープシーダー

マルチ作業と同時に播種することができます。



うね肩天板

平高うねの肩の角を丸く仕上げ、水はけを良くします。



平畝 950 マルチ部品

小畝ロータリに取付けます。小畝と平うねの2種類のうね作りができるようになります。※950以上のマルチシートは使用できません。

■適用本機及び適用型式

■ TA700、800、850、950、1050

■ TA6、7、9、10

品名	適用本機	型式	品番	希望小売価格円)
ハッスル平うねロータリマルチ	TA700、800	FRML150-ES	92205-50321	
	TA6	FRML150-DS	98314-06940	
	TA850、950、1050、	FRML150-EL	92205-50520	
	TA7、9、10	//	//	
ハッスル平高うねロータリ	TA700、800	FRH150-ES	92205-50421	
	TA6	FRH150-DS	98314-06840	
	TA850、950、1050	FRH180-EL	92205-50620	
	TA7、9、10	//	//	
ハッスル平高うねマルチ	FRH(W)150(180)-ES・EL	RHM-180B	92220-60321	
	FRH(W)150(180)-DS	RHM-180	92220-60310	
ハッスル小うねロータリ	TA700、800	FRS30-ES	92205-50711	
	TA6	FRS30-DS	98314-07140	
	TA850、950、1050	FRS30-EL	92205-50730	
	TA7、9、10	//	//	
ハッスル小うねマルチ	FRS30-ES・EL	RSM-30B	92220-60411	
	FRS30-DS	RSM-30	92220-60421	
ハッスルハウス平高うねロータリ	TA700、800	FRW180-ES	92205-50431	
	TA6	FRW180-DS	98314-07240	
	TA850、950、1050	FRW180-EL	92205-50450	
	TA7、9、10	//	//	

※カタログ内容は改良のため予告なく変更することがあります。

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6

電話 (072) 987-5505

FAX (072) 988-3233

E-mail: fujiki@fujikiag.co.jp

URL: http://www.fujikiag.co.jp/